

BUDY HİJYENİK KLOZET KULLANMA KILAVUZU

BUDY hijyenik klozeti tercih ettiğiniz için sizleri kutlarız.

Hedefimiz, sizlere çalışma ortamınızda, evinizde ve de birçok ticari ve tıbbi kullanma alanlarında sağlıklı ve temiz bir ortam sunmaktır.

BUDY hijyenik klozet özellikle restoran, otel, alışveriş merkezleri, hastaneler, klinikler ve ofis mekanlarındakiler gibi diğer kişilerle ortak kullanılan tuvaletler için ideal bir çözümdür.

Bu kullanma kılavuzunu montajdan önce lütfen dikkatlice okuyunuz.

ÜRÜNÜN MONTAJI



- ✓ Her klozete uyumlu altlığı ambalajda verilen montaj vidaları ile klozete vidalayıp sabitleyiniz.
- ✓ Ünitenin sağ el yönünde bulunan kilitleme mandalına basarak cihazı altlığa kaydırmak suretiyle yerleştiriniz.
- ✓ Sağ ve solda bulunan rulo boşlukları kapakları açınız. Sağ eliniz hizasındaki boşluk yeni rulo için, sol boşluk ise kullanılmış film rulosudur.

YENİ RULOYU TAKMAK İÇİN

- ✓ Sağ bölüme yeni bir rulo takınız.
- ✓ Oturma bölümüne hijyenik filmi geçirerek sol boş makaraya kadar yürütünüz.
- ✓ Filmin uç kısmını elinizle yırtmak suretiyle boş makaraya yarıktan geçirerek sabitleyiniz.
- ✓ Makara üzerindeki film gerek boşalırken, gerek sararken, yeni taktığınız dolu makaradaki konumda olduğu gibi makaraların alt girişlerinden, akış sağlar. Makaralardaki film akış yönlerinin doğru olmasına dikkat ediniz.
- ✓ Cihaz kullanıma hazırdır. Düğmeye bir kez basarak kontrolünüzü yapınız ve rulo kapaklarını tam yerine oturtarak kapatınız.

Cihazınızın birlikte verilen adaptör ile 3 saatlik bir şarj süresi ile ortalama 2000 kullanım sağlar, gerektiğinde şarj adaptörünü kullanarak şarj ediniz.

Cihazınız her çeşit arızaya karşı satınalma tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir. **Garanti süresi içinde arıza yapan cihaz tamire alınmaz yenisi ile değiştirilir.**

DİKKAT: Cihazda kullanılan film rulolar BUDY için özel olarak üretilmiştir. Başka marka rulo kullanılması cihaza zarar verir.

<http://www.budyturkiye.com>